



Elewacja północna




Elewacja południowa




2 okna do wymiany (bez krat)

Elewacja zachodnia



6 okien do wymiany



11 okien do wymiany
(bez krat)

4 okna do wymiany

Elewacja wschodnia