


# OSADNIKI POPŁUCZYN

## SKALA 1:50



### UWAGI:

1. Poziom posadowienia 69,73/71,54 m n.p.m.
2. Konieczny odbiór dna wykopu przez uprawnionego geologa.
3. Prace fundamentowe wykonać po wytyczeniu osi przez geodetę.
4. Pod fundamentami podkład z chudego betonu B10 gr. 10 cm.
5. Przed zabetonowaniem płyty umieścić tuleje do przejść instalacyjnych wg opracowania technologicznego.